

Waschautomat

UTS-Nr.: 999 QUELLE
Best.Nr.: 1932680/02
Ger.Bez.: WASCHAUTOMAT

GKz: G GERAET
WGT: 370 WASCHVOLLAUTOMATEN-FRONTLADER
Ditec Produktgruppe: W WASCHEN
Klassierung: WA WASCHMASCHINE
Type/Privileg/Universum.Nr 8439
Herstellertyp 91479103201
Beschreibung DYNAMIC 3240
VK-Preis: 369.95

Serviceart: 1
Garantie fuer Kunden 24 Monate
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur 0004063 Profectis GmbH
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART


Katalog	Seite
Erst 014 HAUPTKATALOG H/W 2001	0000
Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG	0000

Geraete Info:
SERVICE-MANUAL: 599334902 / 599352317

Technische Daten:

Fehler:

Baugruppe 1



9143001023

Baugruppe

This exploded view diagram illustrates the assembly of a washing machine door. The main components shown are:


- Door Panel (300):** The main front panel of the door.
- Inner Panel (300A):** The inner reinforcement panel.
- Door Seal (312):** The rubber gasket that provides a watertight seal.
- Seal Ring (323):** The outer ring of the door seal.
- Seal Ring Flange (323A):** The flange that fits into the door panel.
- Door Hinge (308):** The hinge mechanism that connects the door to the frame.
- Door Lock (310):** The lock mechanism that secures the door.
- Door Latch (343):** The latch mechanism that engages the lock.
- Door Stop (330B):** The stop mechanism that prevents the door from opening too far.
- Door Stop Pin (330):** The pin that secures the door stop.
- Door Stop Pin Nut (597A):** The nut that secures the door stop pin.
- Door Stop Pin Washer (514):** The washer that secures the door stop pin.
- Door Stop Pin (521):** The pin that secures the door stop.
- Door Stop Pin (523C):** The pin that secures the door stop.
- Door Stop Pin (523):** The pin that secures the door stop.
- Door Stop Pin (505):** The pin that secures the door stop.
- Door Stop Pin (303):** The pin that secures the door stop.
- Door Stop Pin (300):** The pin that secures the door stop.
- Door Stop Pin (300A):** The pin that secures the door stop.
- Door Stop Pin (530):** The pin that secures the door stop.

-3-

[illegible]

-4-


Baugruppe 4




91406800


Baugruppe 5

SUPPLIED TOGETHER
* LIVRES ENSEMBLE
* ZUSAMMEN GELIEFERT
FORNITI INSIEME



91405684





FUNKTION	SCHRITT	1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1 FÜLLEN+WASCHEN+HEIZUNG	1														
2 FÜLLEN+WASCHEN + (STOP)	2														
3 ABLAUF+SCHLEUDERN	3														
4 (STOP)	4														
5 FÜLLEN+WASCHEN	5														
6 FÜLLEN+WASCHEN+HEIZUNG	6														
7 WASCHEN	7														
8 FÜLLEN+WASCHEN	8														
9	9														
10 FÜLLEN+WASCHEN+HEIZUNG	10														
11 FÜLLEN+WASCHEN	11														
12 FÜLLEN+WASCHEN+HEIZUNG	12														
13 FÜLLEN+WASCHEN	13														
14 FÜLLEN+WASCHEN+HEIZUNG	14														
15 FÜLLEN+WASCHEN+ABKÜHLUNG	15														
16 ABLAUF+SCHLEUDERN	16														
17 FÜLLEN+WASCHEN	17														
18 ABLAUF+SCHLEUDERN	18														
19 FÜLLEN+WASCHEN	19														
20 FÜLLEN+WASCHEN + VENTILATOR	20														
21 ABLAUF+SCHLEUDERN	21														
22 FÜLLEN+WASCHEN	22														
23 (STOP)	23														
24 ABLAUF+SCHLEUDERN	24														
25 ABLAUF+SCHLEUDERN	25														
26 TROCKNUNG	26														
27 STOP	27														
28 FÜLLEN+WASCHEN+HEIZUNG	28														
29 FÜLLEN+WASCHEN + (STOP)	29														
30 ABLAUF+SCHLEUDERN	30														
31 FÜLLEN+WASCHEN	31														
32 FÜLLEN+WASCHEN+HEIZUNG	32														
33 FÜLLEN+WASCHEN	33														
34 FÜLLEN+WASCHEN+HEIZUNG	34														
35 FÜLLEN+WASCHEN	35														
36 FÜLLEN+WASCHEN+HEIZUNG	36														
37 FÜLLEN+WASCHEN+ABKÜHLUNG	37														
38 ABLAUF	38														
39 FÜLLEN+WASCHEN	39														
40 ABLAUF+SCHLEUDERN	40														
41 FÜLLEN+WASCHEN + VENTILATOR	41														
42 ABLAUF	42														
43 FÜLLEN+WASCHEN + (STOP)	43														
44 ABLAUF+SCHLEUDERN	44														
45 TROCKNUNG	45														
46 STOP	46														
47 FÜLLEN+WASCHEN	47														
48	48														
49 FÜLLEN+WASCHEN+HEIZUNG	49														
50 FÜLLEN+WASCHEN	50														
51 ABLAUF	51														
52 FÜLLEN+WASCHEN	52														
53 ABLAUF	53														
54 FÜLLEN+WASCHEN	54														
55 ABLAUF	55														
56 FÜLLEN+WASCHEN + (STOP)	56														
57 ABLAUF+SCHLEUDERN	57														
58	58														
59 ABLAUF	59														
60 STOP	60														


VA20		KOCH-UND BUNTWÄSCHE																											
WASCHPROGRAMME		U													U														
SCHRITT		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
FUNKTIONEN WÄHREND D. WASCHPHASE		A	B	A	B	C			A	B						A	B	C					A	B				A	B
STARTPUNKT DER PROGRAMME		A																											
WASCHMITTELBEHÄLTER		U							U	U																			
TEMPERATUR (°C)		40	40								40		60	40	90														
MOTOR GANG		N	D	N	D3	-	C1	-	N	E	E	SE	E	E	E	SE	N	N	C2	E	E	N	C2	E	E	C1	CF	D1 SED DPS	
MAX. DAUER (MIN.)		P	P	4	20	∞	(10)		P	0,2	T	10	T	10	T	18	0,4	2	(10)	P	3	(10)	P	P	(15)	(15)	10	T	∞
WASSEREINLAUF 2. NIVEAU																													
WASSEREINLAUF: AUF ZEIT (24 SEK)																													
WASSEREINLAUF 1. NIVEAU																													
BOTTICH LEER																													
70° - 90°		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
0° - 60°																													
INTESIV - 60°																													
50°																													
40°																													
KURZPROGRAMME: 0° - 90°																													
KURZPROGRAMME: 60°																													
KURZPROGRAMME: 40°																													
BIO 70° - 90°																													
BIO 0° - 60°																													
BIO INTESIV 60°																													
BIO 60°																													
EXTRA SPÜLEN																													
EINWEICHEN																													
EXTRA VORWÄSCHE (GB)																													
FLECKEN																													
AUTOMATISCHE TROCKNUNG																													
EINSTELLBARE ZEIT (0° - 90°) + INT.																													
EINSTELLBARE ZEIT 60°																													
BOTTICH "G13"																													
PROGRAMME / OPTIONEN																													
ALLE PROGRAMME:																													
EINWEICHEN		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
EXTRA VORWÄSCHE (GB)		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
FLECKEN		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
AUTOMATISCHE TROCKNUNG		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
EINSTELLBARE ZEIT (0° - 90°) + INT.		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
EINSTELLBARE ZEIT 60°		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
BOTTICH "G13"		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
PROGRAMME / OPTIONEN																													
ALLE PROGRAMME:																													
EINWEICHEN		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
EXTRA VORWÄSCHE (GB)		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
FLECKEN		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
AUTOMATISCHE TROCKNUNG		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
EINSTELLBARE ZEIT (0° - 90°) + INT.		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
EINSTELLBARE ZEIT 60°		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
BOTTICH "G13"		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
PROGRAMME / OPTIONEN																													
ALLE PROGRAMME:																													
EINWEICHEN		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
EXTRA VORWÄSCHE (GB)		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
FLECKEN		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
AUTOMATISCHE TROCKNUNG		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
EINSTELLBARE ZEIT (0° - 90°) + INT.		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
EINSTELLBARE ZEIT 60°		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
BOTTICH "G13"		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
PROGRAMME / OPTIONEN																													
ALLE PROGRAMME:																													
EINWEICHEN		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
EXTRA VORWÄSCHE (GB)		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
FLECKEN		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
AUTOMATISCHE TROCKNUNG		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
EINSTELLBARE ZEIT (0° - 90°) + INT.		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
EINSTELLBARE ZEIT 60°		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
BOTTICH "G13"		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
PROGRAMME / OPTIONEN																													
ALLE PROGRAMME:																													
EINWEICHEN		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
EXTRA VORWÄSCHE (GB)		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
FLECKEN		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
AUTOMATISCHE TROCKNUNG		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
EINSTELLBARE ZEIT (0° - 90°) + INT.		→	→	→	→	→	→																						

VA-VB-VC-VD20										SYNTHETIKS										FEINWÄSCHE - WOLLE													
WASCHPROGRAMME																																	
SCHRITT	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
FUNKTIONEN WÄHREND D. WASCHPHASE	A	B	A	B	C		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B																	
STARTPUNKT DER PROGRAMME	F					G																											
WASCHMITTELBEHÄLTNER	U	U				U	U																										
TEMPERATUR (°C)	40	40				40	60	40		60	40																						
MOTOR GANG	N	D	N	D	3	-	C	1	N	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	D	3	D	2	-	D	2	D	2	-	C	9
MAX. DAUER (MIN.)	P	4	20	∞	(10)	10	P	T	8	P	2	T	8	P	3	3	P	∞	(10)	T	∞	P	14	3	3	P	3	3	5	∞	(10)	∞	3
WASSEREINLAUF 2. NIVEAU	T																																
WASSEREINLAUF: AUF ZEIT (12 SEK)																																	
WASSEREINLAUF 1. NIVEAU																																	
BOTTICH LEER																																	
SYNTHETIKS 0° ÷ 60°																																	
SYNTHETIKS 40°																																	
SYNTHETIKS 30°																																	
KURZPROGRAMME: 0° ÷ 60°																																	
KURZPROGRAMME: 0° ÷ 40°																																	
EINWEICHEN																																	
BIO																																	
AUTOMATISCHE TROCKNUNG																																	
VERSION GB:																																	
SYNTHETIKS 50°																																	
SYNTHETIKS 40°																																	
KURZPROGRAMME: 50°																																	
KURZPROGRAMME: 40°																																	
WOLLE 0° ÷ 40°																																	
FEINWÄSCHE 0° ÷ 40°																																	
FEINWÄSCHE 40° GB																																	
EINSTELLBARE ZEIT:																																	
SYNTHETIKS 40°/50°/60°																																	
SYNTHETIKS 40°																																	

124 VB20SA20.DE

VB20SA-DE

124 VB20SA20.DE



VA20SPIN